




**WARNING**


### PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ATTEMPTING INSTALLATION

- To prevent personal injury or product damage only licensed electricians should install.
- To avoid electric shock or component damage disconnect power before attempting installation or servicing.
- To prevent product malfunction and/or electrical shock this product must be properly grounded.
- This luminaire is designed to operate in ambient temperatures ranging from -20°C to 40°C.
- Input voltage range: 120VAC. If the input voltage exceeds this range, it may cause light failure. Please make sure to operate under correct the input voltage.
- Suitable for damp locations IP20
- Please keep the light fixture away from any corrosive substance. Please clean it with damps or dry cloth.


### Surface mounting installation



1 Fix the bracket on terminal box.




2 Connect the wires.




3 Fix the lamp on the bracket tightly

### Embedded installation


#### 4" Can/J-box



1 Remove trim and existing lamp from recessed fixture.




2 Screw E26 socket adapter into socket in the housing.




3 Press the friction blade to insert the lamp into the housing and restore power.

### Embedded in installation


#### 5/6" Can



1 Remove trim and existing lamp from recessed fixture.



2 Screw E26 socket adapter into socket in the housing.



3 Press the friction blade to insert the lamp into the housing and restore power.




**ATTENTION**


### VEUILLEZ LIRE AVANT L'INSTALLATION

- Seul un électricien agréé peut installer cette luminaire.
- Coupez l'alimentation électrique avant tout entretien.
- Pour éviter tout dysfonctionnement du produit et/ou tout choc électrique, ce produit doit être correctement mis à la terre.
- Ce luminaire est conçu pour fonctionner dans les températures de -20°C à 24°C.
- Plage de tension d'entrée : 120VAC. Si la tension d'entrée dépasse cette plage, cela peut entraîner une défaillance de l'éclairage. Veuillez vous assurer de fonctionner sous une tension d'entrée correcte.
- Convient aux endroits mouillés IP20
- Veuillez garder le produit à l'écart de toute substance corrosive. Nettoyez-le avec des chiffons ou un tissu sec.


### L'installation en surface



1 Fixez le support sur la boîte à bornes.




2 Connectez les fils.




3 Fixez fermement la lampe sur le support

### L'installation embarquée


#### Boîte de jonction 4po



1 Retirez la garniture et la lampe existante du luminaire encastré.




2 Vissez l'adaptateur de la douille E26 dans la douille du boîtier.




3 Appuyez sur la lame de friction pour insérer la lampe dans le boîtier et rétablir le courant.

### L'installation embarquée


#### Cannet 5/6po



1 Retirez la garniture et la lampe existante du luminaire encastré.



2 Vissez l'adaptateur de la douille E26 dans la douille du boîtier.



3 Appuyez sur la lame de friction pour insérer la lampe dans le boîtier et rétablir le courant.