

NEED HELP?
Call or Email us first

Our service team is ready to answer your questions...
1-800-265-1833 (English) / 1-800-567-2513 (French)
IN CANADA - ressaiescanada@canarmna.ca - IN USA - ressaiesusa@canarmna.ca

Monday – Friday
8 AM - 5 PM EST.



INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS
READ ALL INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS SAVE THESE INSTRUCTIONS

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED:



Phillips
Screwdriver



Wire Cutters



Pliers



Wrench


Wiring supplies
as required by
local electrical
code

SAFETY PRECAUTIONS:


1. TURN OFF ELECTRICAL POWER BEFORE STARTING INSTALLATION OF LIGHT FIXTURE.
2. THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.
3. CONNECT THE GROUND WIRE (BARE COPPER OR GREEN) FROM YOUR FIXTURE TO THE GROUND WIRE (BARE COPPER OR GREEN) OR GROUND SCREW IN THE ELECTRICAL OUTLET BOX.
4. TO CLEAN THE FIXTURE, TURN OFF THE POWER, WAIT FOR IT TO COOL, AND WIPE THE FIXTURE WITH A CLEAN, SOFT CLOTH. CLEAN GLASS WITH WATER ONLY.

NOTE: Product may not look exactly as shown in figures.

INSTALLATION:




1. Mount the mounting bracket to electrical box using electrical box screws (not included).



2. Connect the ground wires (bare copper or green) from your fixture to the ground wire (bare copper or green) or ground screw in the electrical box. Attach the black wire from the light fixture to the black wire in the electrical box. Attach the white wire from the light fixture to the white wire in the electrical box.

NOTE: Do not disconnect any pre-wired connections.



3. Once connections of wires are completed, carefully tuck wires and wire nuts into the electrical box making sure no bare wire (on the black and white) is visible at the wire nuts.

4. Attach fixture to mounting bracket by tightening the 2 screws.

This fixture has 3 lighting modes when it is used with one of the following 4 dimmers:

1. ON--LED ring and spot lights ON
2. OFF
3. ON--LED ring ON (Turn wall switch OFF-ON within 3 seconds)
4. OFF
5. ON--Spot lights ON (Turn wall switch OFF-ON within 3 seconds)
6. OFF

These LED lights are compatible with the dimmers:



dimnable

Model#	MAX rated wattage	Suitable dimmer
LCW314A01	9W	Leviton# 742-6672-HLW, 722-6674-PDW MAX 150 W, Lutron # SCL-153PH-WH MAX 150 W, Leviton# 742-66EV-P0W MAX 300 W.
LCW314A02	17W	
LT314A02	14W	
LT314A03	17W	
LT314A04	21W	

BESOIN D'AIDE?

Écrivez-nous ou appelez nous d'abord

Notre équipe de service est prêt à répondre à vos questions...
1-800-265-1833 (Anglais) / 1-800-567-2513 (Français)
Au Canada - ressaescanada@canarmna.ca - Aux États-Unis - ressaesusa@canarmna.ca

Lundi - Vendredi
8 AM - 5 PM E.S.T.



INSTRUCTIONS CONCERNANT LE RISQUE
D'INCENDIES OU LES DOMMAGES CORPORELS
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ IMPORTANTES GARDEZ CES INSTRUCTIONS

OUTILS ET MATERIAUX REQUIS:



Tournevis
Phillips



Coupeur De Fils



Pinces



Clef


Fournitures
électriques telles
que prescrites
par les normes
locales

MISE EN GARDE:


1. FERMER LE COURANT AU DISJONCTEUR AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION DE LA FIXTURE.
2. CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI CONNAIT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHÉRENTS.
3. BRANCHER LES FILS DE LA MISE À TERRE (CUIVRE NU OU VERT) DE VOTRE LUMINAIRE AU FIL DE LA MISE À TERRE (CUIVRE NU OU VERT) OU VIS DE LA MISE À TERRE DANS LA BOÎTE ÉLECTRIQUE.
4. POUR NETTOYER LE LUMINAIRE, L'ÉTEINDRE, ATTENDRE QU'IL SOIT FROID, PUIS LE NETTOYER AVEC LINGE PROPRE ET DOUX. AUCUNE PIÈCE DE REMPLACEMENT À L'INTÉRIEUR DU LUMINAIRE. NETTOYEZ LE VERRE À L'EAU SEULEMENT.

N.B.: Le produit peut différer de l'illustration ci-dessous.

INSTALLATION:




1. Posez la ferrure d'installation à la boîte de sortie électrique à l'aide des vis de la boîte (en sus).



2. Branchez les fils de la mise à terre (cuivre nu ou vert) de votre montage au fil de la mise à terre (cuivre nu ou vert) ou vis de la mise à terre dans la boîte électrique. Posez le fil noir (ou fil ayant un écriteau) de la fixture au fil noir dans la boîte électrique et posez le fil blanc de la fixture au fil blanc dans la boîte.

N.B.: Ne pas défaire les connexions déjà existantes.



3. Une fois les connexions terminées, poussez soigneusement les fils et les marrettes dans la boîte électrique en vous assurant qu'aucun fil dénudé (sur les fils noirs et blancs) est visible des marrettes.

4. Posez le luminaire à la ferrure de montage en serrant les 2 vis.

Ce luminaire possède 3 modes d'éclairage lorsqu'il est utilisé avec un de ces 4 variateurs :

1. ALLUMÉ – Anneau DEL et lumières projecteurs ALLUMÉS
2. Éteinte
3. ALLUMÉ – Anneau DEL ALLUMÉ (Éteignez puis réallumez l'interrupteur mural à l'intérieur de 3 secondes)
4. Éteinte
5. ALLUMÉ – Lumières projecteurs ALLUMÉS (Éteignez puis réallumez l'interrupteur mural à l'intérieur de 3 secondes)
6. Éteinte

Cette lumière DEL est compatible avec les variateurs :



variable

Modèle	Puissance watt maximale	Gradateur adapté
LCW314A01	9W	Leviton# 742-6672-HLW, 722-6674-PDW MAX 150 W, Lutron # SCL-153PH-WH MAX 150 W, Leviton# 742-66EV-POW MAX 300 W.
LCW314A02	17W	
LT314A02	14W	
LT314A03	17W	
LT314A04	21W	