







DAI-54LEDT-SP1

 Rotating shaft Arbre rotatifch Switch Front view/ Vue de face	 Long press button, enter dimming mode / Appuyez longuement sur le bouton, entrez en mode de gradation Click button, enter switching mode: Cliquez sur le bouton, entrer en mode de commutation: - Cold white / Blanc froid - Warm white / Blanc chaud - Neutral white / Blanc neutre - ON / OFF Battery Capacity / Capacité de la batterie: 1,800mah Charging Time / Temps de charge: 4 hrs Working Time / Temps de travail: 4-12 hrs 4W LED 320 Lumens 3000K / 4000K / 6000K CRI>80 Included / inclus
 Rotate 40° Back Front USB cable Side View/ Vue de Côté	
 360° Around Left Right Charging Indicator 5V Supply Hub Back view/ Vue arrière	Connect cable to USB Port / Connecter le câble au port USB  Not included/ non inclus  USB Cord/Câble L:39.4" (1M) 5V Supply Hub
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS • The LED bulb has been permanently installed into this lamp. • The LED bulb does not need to be replaced. Do no attempt to remove or replace the LED bulb. • Although LED bulbs do not get as hot as traditional light bulbs, they still generate some heat. Avoid touching the LED bulb. • Do not try to modify the plug, cable, adaptor or LED bulb. • Use a soft cloth when cleaning the lamp. Do not use chemical or abrasive cleaners • These important safety warnings do not cover all possible conditions or situations that may occur. Please take care when using this product.	INSTRUCTIONS IMPORTANTES • L'ampoule LED a été installée en permanence dans cette lampe. • L'ampoule LED n'a pas besoin d'être remplacée. N'essayez pas d'enlever ou de remplacer l'ampoule LED. • Bien que les ampoules LED ne soient pas aussi chaudes que les ampoules traditionnelles, elles génèrent encore de la chaleur. Évitez de toucher les l'ampoules LED. • N'essayez pas de modifier la fiche. Câble, adaptateur ou ampoules LED. • Utilisez un chiffon doux pour nettoyer la lampe. Ne pas utiliser de produit chimique ou nettoyants abrasifs. • Ces avertissements de sécurité importants ne couvrent pas toutes les conditions possibles ou les situations qui peuvent survenir. Faites attention lorsque vous utilisez ce produit.

Warning/Attention

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

DO NOT RETURN PRODUCT TO THE RETAILER.

For Warranty:

Contact the factory directly in writing: Email dainolite@dainolite.ca . Include a copy of your purchase invoice and describe the defect. A factory person will contact you directly to advise what further action will be taken.

For missing hardware or broken glass:

Contact the factory directly in writing: Email dainolite@dainolite.ca . The missing or broken parts will be shipped to you directly the same day after receipt of your email (weekend excluded).

NE RENVOYEZ PAS LE PRODUIT AU COMMERCEANT.

Pour la garantie:

Rejoignez l'usine par courriel à cette adresse: dainolite@dainolite.ca . Veuillez joindre une copie de la fracture tout en décrivant la défectuosité. Un responsable de l'usine vous répondra pour faire suite à votre demande.

Pour des pièces manquantes ou des verres brisés:

Rejoignez l'usine par courriel à cette adresse: dainolite@dainolite.ca . Les pièces manquantes ou brisées vous seront directement livrées le jour même de la réception du courriel (à l'exception de la fin de semaine).

1401 Courtney Park Drive East, Mississauga, Ontario, Canada L5T 2E4

Tel: (905) 564-1262 Fax: (905) 564-1299 Email: dainolite@dainolite.ca Web: dainolite.ca