

LEDSTEP002D-CC LEDSTEP005D-CC



ICES-005
NMB-005




MODEL MODÈLE	WATTS	LUMENS	KELVIN	INPUT / ENTRÉE	CRI	DIMMABLE INTENSITÉ RÉGLABLE *
LEDSTEP002D-CC	3W	75 lm	2200, 2700, 3000, 3500, 4000K	120 V	90	✓
LEDSTEP005D-CC	3W	90 lm	2200, 2700, 3000, 3500, 4000K	120 V	90	✓

*Works with most dimmers. Refer to DAL'S website for dimmer compatibility list.

*Fonctionne avec la plupart des gradateurs. Voir le site web DAL'S pour la liste de gradateurs compatibles.


ITEMS INCLUDED IN THE BOX / ARTICLES INCLUS DANS LA BOÎTE

LEDSTEP002D-CC



- 1 Recessed vertical step light
Luminaire encastré mural vertical
- 2 Mounting plate
Plaque de montage

LEDSTEP005D-CC




- 1 Recessed horizontal step light
Luminaire encastré mural horizontal
- 2 Mounting plate
Plaque de montage


! Junction box must be installed horizontally.
La boîte de jonction doit être installée horizontalement.

INSTALLATION EXAMPLES / EXEMPLES D'INSTALLATION

Stairs - Riser mount
Escaliers - Installation contre-marche



Stairs - Wall mount
Escaliers - Installation murale



Suitable for indoor or outdoor installation when used with appropriate junction box (not included).
Convient pour une installation intérieure ou extérieure en utilisant la boîte de jonction appropriée (non incluse).

WARRANTY / GARANTIE

DALS offers a 5 year warranty from the date of purchase which covers repairs or replacements of defective parts of the housing, optics, and electronics.
To contact DAL'S customer service call 1 877 430 1818 or send an e-mail to info@dals.com.

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, des pièces optiques et électroniques défectueuses.
Pour contacter le service à la clientèle de DAL'S, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.

Installation guide Guide d'installation

LEDSTEP002D-CC LEDSTEP005D-CC



BEFORE YOU START

BEFORE STARTING INSTALLATION, SHUT THE LINE FEED POWER OFF USING THE CIRCUIT BREAKER.

Instructions pertaining to a risk of fire, electric shock or injury to persons. Installation must be done according to local electrical codes. Installation should be done by a certified electrician.



AVANT DE COMMENCER

AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION, COUPER L'ALIMENTATION DU FIL DU SECTEUR À L'AIDE DU DISJONCTEUR.


Ces instructions se rapportent à un risque d'incendie, de chocs électriques ou de blessures corporelles.

L'installation doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux. L'installation devrait être effectuée par un électricien qualifié.

INDOOR INSTALLATION / INSTALLATION INTÉRIEURE


- (A) Install the mounting plate on the junction box.
(B) Make the electrical connections in the junction box. Match the white wire from the line feed with the white wire of fixture, match the black wire from the line feed with the black wire of the fixture, and match the copper wire from the line feed with the green wire of the fixture.

(A) Installer la plaque de montage sur la boîte de jonction. (B) Faire les connexions électriques dans la boîte de jonction. Jumeler le fil blanc du secteur avec le fil blanc du luminaire, jumeler le fil noir du secteur avec le fil noir du luminaire et jumeler le fil de cuivre du secteur avec le fil vert du luminaire.




- To adjust color temperature of light, use the CCT switch on the back of the fixture to switch between 2200K, 2700K, 3000K, 3500K and 4000K.

Pour régler la température de couleur de la lumière, utiliser l'interrupteur CCT à l'arrière du luminaire pour basculer entre 2200K, 2700K, 3000K, 3500K et 4000K.




- Push the light fixture into the mounting plate.
Pousser le luminaire dans la plaque de montage.



OUTDOOR INSTALLATION / INSTALLATION EXTÉRIEURE


- (A) Install the mounting plate on the junction box.
(B) Make the electrical connections in the junction box. Match the white wire from the line feed with the white wire of fixture, match the black wire from the line feed with the black wire of the fixture, and match the copper wire from the line feed with the green wire of the fixture.

(A) Installer la plaque de montage sur la boîte de jonction. (B) Faire les connexions électriques dans la boîte de jonction. Jumeler le fil blanc du secteur avec le fil blanc du luminaire, jumeler le fil noir du secteur avec le fil noir du luminaire et jumeler le fil de cuivre du secteur avec le fil vert du luminaire.




- To adjust color temperature of light, use the CCT switch on the back of the fixture to switch between 2200K, 2700K, 3000K, 3500K and 4000K.

Pour régler la température de couleur de la lumière, utiliser l'interrupteur CCT à l'arrière du luminaire pour basculer entre 2200K, 2700K, 3000K, 3500K et 4000K.



- Push the light fixture into the mounting plate. Seal with silicon (not included) around the face plate. The seal has to be applied by a qualified electrician and the silicone used needs to be UL certified.

Pousser le luminaire dans la plaque de montage. Mettre du silicone (non inclus) sur le contour de la façade. Le joint d'étanchéité doit être appliqué par un électricien qualifié et le silicone utilisé doit être certifié UL.



dals
1 877 430 1818
www.dals.com

INS_LEDSTEP00XX-CC_REV1