


READ INSTRUCTIONS AND REVIEW ALL DIAGRAMS BEFORE INSTALLING THE FIXTURE. KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.
LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'INSTALLER LE LUMINAIRE. CONSERVER CES INSTRUCTIONS À DES FINS DE RÉFÉRENCES.


IMPORTANT SAFEGUARDS / IMPORTANTES MESURES DE PROTECTION

- Review the diagrams thoroughly before beginning.
- All electrical connections must be in accordance with local codes, ordinances and the National Electric Code.
- Disconnect power at fuse or circuit breaker before installing or servicing.
- Do not use outdoors.
- Do not mount in hazardous locations or near gas or electric heaters.
- Do not let power cords touch hot surfaces.
- Equipment should be mounted in locations and at heights where it will not be subject to tampering by unauthorized personnel.
- The use of accessory equipment is not recommended by the manufacturer.
- Do not use this equipment other than intended use.
- All servicing should be performed by qualified personnel only.
- Allow battery to charge for 24hrs before first use.

- Examinez attentivement les diagrammes avant de commencer.
- Tous les raccordements électriques doivent respecter les normes et les règlements locaux, ainsi que le National Electric Code.
- Coupez l'alimentation électrique au disjoncteur ou au fusible avant de procéder à l'installation ou à l'entretien de l'appareil.
- N'utilisez pas le système à l'extérieur.
- N'installez pas le système à un endroit dangereux ou à proximité de radiateurs à essence ou électriques.
- Ne laissez pas les cordons d'alimentation entrer en contact avec des surfaces chaudes.
- L'équipement doit être installé à des endroits et des hauteurs où il ne peut pas faire l'objet d'altérations par le personnel non autorisé.
- L'utilisation d'équipement accessoire n'est pas recommandée par le fabricant.
- Toute réparation du système doit être réalisée par du personnel compétent.
- Chargez la batterie pendant 24 heures avant d'utiliser le système pour la première fois.



USE FLEXIBLE CONDUIT ONLY
UTILISEZ UNIQUEMENT UNE
CONDUITE FLEXIBLE



MOUNTING INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE FIXATION


THE FIXTURE IS SUITABLE FOR WALL, SIDE AND CEILING MOUNTING

1. Open front cover with blade screwdriver. (See Fig #3)
2. Knockout appropriate mount screw hole and cable hole, mount back plate on the wall after feeding building AC Supply Cable into back plate. (See Fig #4)
3. For ceiling and side mounting purpose, remove the mounting hole cover on the top or side of the unit. (See Fig #4, #5, #6) Assemble the canopy on the unit. (See Fig #2)
4. Attach crossbar to J-Box, set the shorter blade of crossbar touching the J-Box.
5. Route the proper wires through mounting hole out of housing.
6. Make electrical connections inside the J-Box as per wiring diagram. (See Fig #1)
7. Push excess wire into J-Box, use screws to tighten canopy to crossbar so that canopy is securely fastened and tight against the wall.
8. Attach battery connector to PC Board, restore front cover on unit.
9. If pictogram direction assembled is not suitable, take out pictogram and change direction or replace pictogram. Then insert into diffuser. (See Fig #7)

LE LUMINAIRE CONVIENT POUR UNE FIXATION MURALE, LATÉRALE ET AU PLAFOND

1. Ouvrez le couvercle avant à l'aide d'un tournevis à lame. (Voir fig.3)
2. Trou de vis de montage appropriées de défoncement et trou de câble, monter la plaque arrière sur le mur après alimentation Câble d'alimentation CA à bâtir la plaque arrière. (Voir fig.4)
3. Pour la fixation au plafond ou latérale, enlevez le couvercle du trou de montage qui se trouve sur le dessus ou le côté de l'appareil. (Voir fig. 4, 5, 6) Fixez la monture sur l'appareil. (Voir fig.2)
4. Fixez la barre transversale à la boîte de connexion, en vous assurant que la lame plus courte de la barre transversale touche la boîte de connexion.
5. Faites passer les bons fils au travers du trou de montage et hors du boîtier.
6. Établissez les raccordements électriques dans la boîte de connexion conformément au diagramme de câblage. (Voir fig.1)
7. Poussez l'excédent de fil dans la boîte de connexion, utilisez les vis pour serrer la monture contre la barre transversale afin que la monture soit fixée solidement et soit collée contre le mur.
8. Fixez le connecteur de batterie à la carte de circuit imprimé et remettez le couvercle avant sur l'appareil.
9. Si l'orientation du pictogramme assemblé ne convient pas, retirez le pictogramme et changez son orientation, ou remplacez-le. Ensuite, insérez-le dans le diffuseur. (Voir fig.7)

FIG.1



AC WIRING
Connect the white wire to neutral. If using 120V, connect the black wire to the hot lead. If using 347V, connect the red wire to the hot lead. Cap unused lead.

Câble C-A
Raccordez le fil blanc au neutre. Si vous utilisez une tension de 120 V, raccordez le fil noir au fil sous tension. Si vous utilisez une tension de 347V, raccordez le fil rouge au fil sous tension. Mettez un capuchon sur le fil non utilisé.

FIG.2



Insert canopy into housing at 20 degree angle and twist. Quick snap is now firmly locked.

CAUTION
Trying to remove canopy locked in place may cause damage.

Insérez la monture dans le boîtier à un angle de 20 degrés et faites-la pivoter.

L'enclenchement rapide est maintenant solidement verrouillé.

ATTENTION
Toute tentative d'enlever la monture verrouillée en place peut causer des dommages.

FIG.5





FIG. 3



Open front cover with blade screwdriver.

Ouvrez le couvercle avant à l'aide d'un tournevis à lame.

FIG.4




FIG. 6




FIG. 7

