


CAUTION:

Risk of electrical shock. Make sure the power supply is OFF before installing or maintaining the fixture. Never perform maintenance or cleaning while the fixture is powered. Disconnect the power and ensure the fixture is cool before maintaining it.


GENERAL:

The product MUST be installed in accordance with the applicable installation code by a qualified person familiar with the construction and operation of the product. Fixtures must be wired in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes. Proper grounding is required for safety. **DO NOT INSTALL DAMAGED PRODUCT!** This luminaire has been properly packed so that no parts should be damaged during transit. Thoroughly inspect the fixture for any freight damage; freight damage should be reported to the delivery carrier.

Mounting



1. Open the latches to remove the lens.




2. Pinch the brackets together on both ends of the LED board. Then, using the finger hole, remove the LED board to hang from the plastic hanging cables.

Tools Required


- Measuring Tape
- Wire Cutters
- Pliers
- Wrench
- Flat-headed Screw Driver
- Wiring Supplies
- Electric Screw Driver

A. Surface Mounting (Method 1)

1. On the back of the fixture, measure the length between the mounting clips.




2. Run the cable through the access and tighten the cable gland. Connect the wires to branch circuit (refer to wiring diagram).




3. Secure the mounting studs, using the previously measured length.


4. Insert the fixture into the secured mounting clips. Assure that the fixture's mounting clips attach onto the ceiling's mounting kit. (Remember to use plain washers between the screws and bracket.)



B. Surface Mounting (Method 2)




1. Open the latches to remove the lens.




2. Fix four provided plastic anchors onto the ceiling wall according to the 280x910mm dimensions with electric screw driver.



3. Pinch the bracket together on both ends of the LED board to remove the LED board. Fix the fixture's main body onto the ceiling wall by putting four provided screws onto the fixed plastic anchors positions.



4. Install the LED plate back to the fixture's main body.



5. Fix the lens to the fixture's main body with the latches.

C. Suspension Mounting

1. Secure V-hook through the respective holes of the fixture's mounting clips.




2. Insert chain or aircraft cable through the secured V-Hook. Hang chain or aircraft cable (along with attached V-Hook and fixture) onto the desired area. (chain and aircraft cable are not provided.)



3. Put the power cable through the side hole and tighten the cable gland.


4. Then install within a conduit opening, by pulling the wire through the connector.



Wiring


1. Connect wires to branch circuit (refer to wiring diagram).
 - A. Connect the disconnecter and ensure the white wire is in the white hole and the black wire is in the black hole.
 - B. Connect the ground wire of the power cord to the ground wire of the fixture.

Ensure all conductors are fully sleeved and insulated.
2. Snap brackets together on both ends to restore the LED board and lens.



Wattage and CCT selection

1. Open the latches to remove the lens.
2. Pinch the brackets together on both ends of the LED board. Then, using the finger hole, remove the LED board to hang from the plastic hanging cables.
3. Select the desired wattage and CCT by turning the slide switch position.
Default Wattage: 150W
Default CCT: 5000K
4. Install the LED plate back to the fixture's main body.
5. Fix the lens to the fixture's main body with the latches.




Prudence :

Risque de décharge électrique. Assurez-vous de couper l'alimentation électrique avant d'installer ou d'entretenir un luminaire. N'effectuez jamais d'entretien ou de nettoyage lorsque l'appareil est sous tension. Débranchez l'alimentation et veillez à ce que le luminaire soit froid avant de faire quoi que ce soit.


GÉNÉRALITÉS

Ce produit DOIT être installé conformément au code d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et le fonctionnement du produit. Les luminaires doivent être câblés conformément au Code national de l'électricité et à tous les codes locaux en vigueur. Une mise à la terre adéquate est nécessaire pour la sécurité. N'INSTALLEZ PAS DE PRODUIT DÉFECTUEUX! Ce luminaire a été correctement emballé afin qu'aucune pièce ne soit endommagée pendant le transport. Inspectez soigneusement les luminaires pour tout dommage dû au transport; les dommages dus au transport doivent être signalés au transporteur.

Mounting



1. Ouvrez les loquets pour retirer la lentille.




2. Pincez les supports de fixation ensemble aux deux extrémités de la carte DEL. Ensuite, à l'aide du trou pour les doigts, retirez la carte DEL pour la suspendre aux câbles de suspension en plastique.

Outils nécessaires


- Ruban à mesurer
- Coupe-fil
- Pincettes
- Clé
- Tournevis à tête plate
- Câblages électriques
- Tournevis électrique

A. Montage en surface (méthode 1)

1. À l'arrière du luminaire, mesurez la longueur entre les clips de montage.




2. Faites passer le câble à travers l'accès et serrez le presse-étoupe. Branchez les fils au circuit de dérivation (voir le schéma de câblage).




3. Fixez les goujons de montage en utilisant la longueur mesurée précédemment.

4. Insérez le luminaire dans les agrafes de fixation sécurisées. Assurez-vous que les agrafes de fixation du luminaire se fixent à l'ensemble de montage au plafond.


(N'oubliez pas d'utiliser des rondelles plates entre les vis et le support.)



B. Montage en surface (méthode 2)




1. Ouvrez les loquets pour retirer la lentille.




2. Installez quatre chevilles en plastique fournies à la paroi du plafond selon les dimensions 280 x 910 mm à l'aide d'un tournevis électrique.



3. Pincez les supports de fixation ensemble aux deux extrémités de la carte DEL. Installez au plafond le corps principal du luminaire en fixant les quatre vis fournies aux positions d'ancrage en plastique.



3. Pincez les supports de fixation ensemble aux deux extrémités de la carte DEL. Installez au plafond le corps principal du luminaire en fixant les quatre vis fournies aux positions d'ancrage en plastique.



5. Fixez la lentille au corps principal du luminaire à l'aide des loquets.

C. Installation en suspension

1. Fixez le crochet en V dans les trous respectifs des agrafes de fixation du luminaire.



2. Insérez la chaîne ou le câble d'aéronef dans le crochet en V sécurisé. Accrochez une chaîne ou un câble d'aéronef (avec le crochet en V et le luminaire attachés) à la zone souhaitée. (La chaîne et le câble d'aéronef ne sont pas fournis.)




3. Faites passer le câble d'alimentation à travers l'accès dans le trou latéral et serrez le presse-étoupe.

4. Installez ensuite dans une ouverture de conduit, en tirant le fil à travers le connecteur.



Image B




Faites passer le câble principal à travers le passe-fil dans le plateau de base.

Câblage

1. Branchez les fils au circuit de dérivation (voir le schéma de câblage).
 - A. Branchez le sectionneur et assurez-vous que le fil blanc est dans le trou blanc et que le fil noir dans le trou noir.
 - B. Branchez le fil de mise à la terre du cordon d'alimentation au fil de terre du luminaire.

Assurez-vous que tous les conducteurs sont entièrement gainés et isolés.
2. Enclenchez les supports de fixation ensemble aux deux extrémités pour restaurer.



Sélection de la puissance et du CCT

1. Ouvrez les loquets pour retirer la lentille.
 2. Pincez les supports de fixation ensemble aux deux extrémités de la carte DEL. Ensuite, à l'aide du trou pour les doigts, retirez la carte DEL pour la suspendre aux câbles de suspension en plastique.
 3. Sélectionner la puissance et le CCT souhaités en tournant la position de l'interrupteur à glissière.
- Puissance par défaut : 150W
CCT par défaut : 5000K
4. Remettre la plaque DEL sur le corps principal du luminaire.
 5. Fixez la lentille au corps principal du luminaire à l'aide des loquets.

