




INSTALLATION INSTRUCTIONS LED HID Replacement FieldCCeT




SAFETY PRECAUTIONS:

- ADDED WEIGHT OF THE DEVICE MAY CAUSE INSTABILITY OF A FREE-STANDING PORTABLE LUMINAIRE.
- USE ONLY WITH A PORTABLE TABLE LUMINAIRE THAT IS PROVIDED WITH A SHADE.
- NON-DIMMING.

INSTALLATION:

ALWAYS TURN OFF THE POWER SUPPLY FROM MAIN CIRCUIT BREAKER FIRST!


1. TURN OFF THE POWER BEFORE INSTALLATION.
2. REMOVE THE OLD BALLAST, CAPACITOR AND IGNITOR (IF EXISTING) AS SHOWN IN FIG. 1.
3. AS SHOWN IN FIGURE 2 MAKE SURE THE ALTERNATING CURRENT WIRES CONNECT TO THE E26 OR EX39 SOCKET DIRECTLY (REATTACH OR REPLACE GROUND LEAD IF ONE IS NEEDED) AS SHOWN IN FIG. 2.
4. AS SHOWN IN FIGURE 3, SCREW THE LED LAMP INTO THE CORRESPONDING SOCKET. ATTACH RETROFIT LABEL TO LUMINAIRE.




COLOR TEMPERATURE SELECTION:

ALWAYS TURN OFF THE POWER SUPPLY FROM MAIN CIRCUIT BREAKER FIRST!

1. CCT SELECTABLE: BEFORE INSTALLATION, SELECT THE CCT YOU WANT BY SLIDING THE SWITCH, 3000K ON THE LEFT, 4000K IN THE MIDDLE, 5000K ON THE RIGHT.





INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Reemplazo del FieldCCeT del LED HID


PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- EL PESO AGREGADO DEL DISPOSITIVO PUEDE CAUSAR INESTABILIDAD EN LUMINARIAS DE PIE PORTÁTILES.
- USE SOLO CON UNA LUMINARIA DE MESA PORTÁTIL QUE CUENTE CON UNA PANTALLA.
- NO-ATENUACIÓN.

INSTALACIÓN:

¡SIEMPRE DESCONECTE PRIMERO LA FUENTE DE ENERGÍA DEL DISYUNTOR PRINCIPAL!


1. CORTE LA ENERGÍA ANTES DE LA INSTALACIÓN.
2. RETIRE EL BALASTO, CAPACITOR Y ENCENDEDOR ANTERIORES (SI EXISTIERA) COMO SE MUESTRA EN LA FIGURA 1.
3. VERIFIQUE QUE LOS CABLES DE CORRIENTE ALTERNA SE CONECTEN DIRECTAMENTE AL CONECTOR E26 O EX39, COMO SE MUESTRA EN LA FIGURA 2 (VUELVA A CONECTAR O REEMPLACE EL CABLE A TIERRA SI ES NECESARIO).
4. ENROSQUE LA LÁMPARA LED EN EL CONECTOR CORRESPONDIENTE, COMO SE MUESTRA EN LA FIGURA 3. COLOQUE LA ETIQUETA DE REEQUIPAMIENTO EN LA LUMINARIA.




SELECCIÓN DE TEMPERATURA POR COLOR:

¡SIEMPRE DESCONECTE PRIMERO LA FUENTE DE ENERGÍA DEL DISYUNTOR PRINCIPAL!

1. CCT SELECCIONABLE: ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN, SELECCIONE EL CCT QUE DESEE DESLIZANDO EL INTERRUPTOR, 3000K A LA IZQUIERDA, 4000K EN EL CENTRO, 5000K A LA DERECHA.





INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Lampes à DEL à HID de recharge à réglage FieldCCeT


CONSIGNES DE SÉCURITÉ:

- LE POIDS SUPPLÉMENTAIRE DE L'APPAREIL PEUT ENTRAÎNER L'INSTABILITÉ D'UN LUMINAIRE PORTABLE AUTONOME.
- UTILISER UNIQUEMENT AVEC UNE LAMPE DE TABLE PORTATIVE MUNIE D'UN ABAT-JOUR.
- SANS GRADATEUR.

INSTALLATION:

AVANT TOUTE CHOSE, TOUJOURS COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU DISJONCTEUR PRINCIPAL!

1. COUPER L'ALIMENTATION AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION.
2. RETIRER LES ANCIENS BALLAST, CONDENSATEUR ET ALLUMEUR (LE CAS ÉCHÉANT), COMME ILLUSTRÉ À LA FIGURE 1.
3. S'ASSURER QUE LES FILS DE COURANT ALTERNATIF SE CONNECTENT DIRECTEMENT À LA PRISE E26 OU EX39 (RECONNECTER OU REMPLACER LE FIL DE MISE À LA TERRE, SI NÉCESSAIRE) COMME INDIQUÉ DANS LA FIGURE 2.
4. COMME INDIQUÉ À LA FIGURE 3, VISSER LA LAMPE À DEL SUR LA DOUILLE CORRESPONDANTE. APOSER UNE ÉTIQUETTE DE MODERNISATION SUR LE LUMINAIRE.



SÉLECTION DE LA TK:

AVANT TOUTE CHOSE, TOUJOURS COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU DISJONCTEUR PRINCIPAL!

1. TK SÉLECTIONNABLE: AVANT L'INSTALLATION, SÉLECTIONNEZ LA TK QUE VOUS SOUHAITEZ EN FAISANT GLISSER LE COMMUTATEUR À GAUCHE POUR 3000K, AU MILIEU POUR 4000K ET À DROITE POUR 5000K.

