

INSTALLATION INSTRUCTIONS

LED Cube Wallpack


SAFETY PRECAUTIONS:

- MIN 75 °C SUPPLY CONDUCTOR
- CONSULTE A QUALIFIED ELECTRICIAN TO ENSURE CORRECT BRANCH CIRCUIT.
- THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED .
- DO NOT USE THE ELECTRIC GENERATOR TO TEST THE LED LAMP.
- ABIDE BY RELATED COUNTRY, REGIONAL AND LOCAL LAW AND REGULATIONS WHEN INSTALLING THIS FIXTURE.
- CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK.
- TO AVOID POSSIBILITY OF ELECTRICAL SHOCK OR FIRE, THE INSTALLATION PERSONNEL MUST HAVE PROFESSIONAL ELECTRIC KNOWLEDGE.
- WEAR GLOVES TO AVOID INJURY BEFORE INSTALLATION.
- IF ANY SMOKING OR SPARKING OF WIRING OCCURS, TURN OFF THE POWER IMMEDIATELY AND NOTIFY RELEVANT PERSONNEL.


INSTALLATION:


ALWAYS TURN OFF THE POWER SUPPLY FROM MAIN CIRCUIT BREAKER FIRST!

1. REMOVE THE 4 PLATE SCREWS ON THE BACK OF THE FIXTURE.
2. UNSCREW THE 1/2 END CAP.
3. PEEL OFF THE YELLOW STICKER AND PASTE IT ON THE ROUND AREA OF THE BOTTOM PLATE.
4. AFFIX THE BOTH PLATES TOGETHER.
5. MAKE PROPER WIRING CONNECTION BETWEEN FIXTURE AND SOURCE.
6. FASTEN THE 4 SCREWS REMOVED IN STEP 1.
7. TURN POWER ON.



- NOTE: IF THE LAMP IS DESIGNED WITH FIELDCCET ADJUSTABLE FUNCTION, AFTER THE PRODUCT BASE IS SCREWED ONTO THE FIXTURE, CHOOSE THE REQUESTED FIELDCCET SETTING BY SLIDING THE DIP SWITCHING.





INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN LED Caja de Pared Cubo


PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- CONDUCTOR DE SUMINISTRO MIN 75 °C
- CONSULTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO PARA ASEGURAR UN CIRCUITO CORRECTO.
- ESTE PRODUCTO DEBE INSTALARSE DE ACUERDO CON EL CÓDIGO DE INSTALACIÓN APLICABLE POR UNA PERSONA FAMILIARIZADA CON LA CONSTRUCCIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO Y LOS RIESGOS ASOCIADOS.
- NO UTILICE UN GENERADOR ELÉCTRICO PARA PROBAR LA LÁMPARA LED.
- AL INSTALAR ESTE APARATO, RESPETE LAS LEYES Y REGLAMENTOS NACIONALES, REGIONALES Y LOCALES CORRESPONDIENTES.
- PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA.
- LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CON CONOCIMIENTOS PROFESIONALES DE ELECTRICIDAD PARA EVITAR LA POSIBILIDAD DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA O DE UN INCENDIO.
- UTILICE GUANTES PARA EVITAR LESIONES ANTES DE LA INSTALACIÓN.
- SI SE PRODUCE ALGÚN HUMO O CHISPAZO EN EL CABLEADO, CORTE LA ENERGÍA INMEDIATAMENTE Y NOTIFIQUE AL PERSONAL RESPONSABLE.


INSTALACIÓN:


¡SIEMPRE DESCONECTE PRIMERO LA FUENTE DE ENERGÍA DEL DISYUNTOR PRINCIPAL!

1. RETIRE LOS 4 TORNILLOS DE LA PLACA EN LA PARTE POSTERIOR DEL ARTEFACTO.
2. DESATORNILLE LA MEDIA TAPA.
3. quite la PEGATINA AMARILLA Y PÉGUELA EN EL ÁREA CIRCULAR DE LA PLACA INFERIOR.
4. COLOQUE LAS DOS PLACAS JUNTAS.
5. Haga una CONEXIÓN DE CABLEADO ADECUADA ENTRE EL APARATO Y LA FUENTE.
6. AJUSTE LOS 4 TORNILLOS QUE RETIRÓ EN EL PASO 1.
7. CONECTE LA FUENTE DE ENERGÍA.



- NOTA: SI LA LÁMPARA ESTÁ DISEÑADA CON LA FUNCIÓN FIELDCCET AJUSTABLE, DESPUÉS DE ATORNILLAR LA BASE DEL PRODUCTO EN EL ARTEFACTO ELIJA LA CONFIGURACIÓN FIELDCCET EN EL INTERRUPTOR DIP.





INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Éclairage mural cubique à DEL


CONSIGNES DE SÉCURITÉ:

- CONDUCTEUR D'ALIMENTATION D'AU MOINS 75 DEGRÉS
- CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR OBTENIR UN CIRCUIT DE DÉRIVATION APPROPRIÉ.
- CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AU CODE D'INSTALLATION APPLICABLE PAR UNE PERSONNE CONNAISSANT BIEN LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT AINSI QUE LES DANGERS ASSOCIÉS.
- NE PAS UTILISER UNE GÉNÉRATRICE ÉLECTRIQUE POUR TESTER LA LAMPE À DEL.
- SE CONFORMER AUX LOIS ET RÈGLES NATIONALES, RÉGIONALES ET LOCALES QUI S'APPLIQUENT À L'INSTALLATION DE CE LUMINAIRE.
- ATTENTION : RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE.
- POUR ÉVITER LA POSSIBILITÉ DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU D'INCENDIE, LE PERSONNEL D'INSTALLATION DOIT AVOIR DES CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES EN ÉLECTRICITÉ.
- METTRE DES GANTS POUR ÉVITER LES BLESSURES AVANT L'INSTALLATION.
- SI LE FILAGE ÉMET DE LA FUMÉE OU DES ÉTINCELLES, COUPER IMMÉDIATEMENT L'ALIMENTATION ET INFORMER LE PERSONNEL CONCERNÉ.

INSTALLATION:

AVANT TOUT, TOUJOURS COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU DISJONCTEUR PRINCIPAL!

1. ENLEVER LES 4 VIS DE LA PLAQUE À L'ARRIÈRE DU LUMINAIRE.
2. DÉVISSEUR LA MOITIÉ DU COUVERCLE D'EXTRÉMITÉ.
3. PELER L'AUTOCOLLANT JAUNE ET LE COLLER SUR LA PARTIE RONDE DE LA PLAQUE INFÉRIEURE.
4. FIXER LES DEUX PLAQUES ENSEMBLE.
5. EFFECTUER LES BRANCHEMENTS DE FIL NÉCESSAIRES ENTRE LE LUMINAIRE ET LA SOURCE.
6. VISSER LES QUATRE VIS ENLEVÉES À L'ÉTAPE 1.
7. RÉTABLIR L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.



- REMARQUE : UNE FOIS LA BASE DU PRODUIT VISSÉE DANS LE LUMINAIRE ET SI LA LAMPE EST DOTÉE D'UNE FONCTION RÉGLABLE, SÉLECTIONNER LE RÉGLAGE FIELDCCET NÉCESSAIRE EN GLISSANT LE COMMUTATEUR DIP.

