



WP2 SERIES ADJUSTABLE WALL PACK

INSTALLATION INSTRUCTIONS



For use with:

Adjustable Wall Packs

WP2-204-1 | WP2-205-1 | WP2-304-1
WP2-305-1 | WP2-704-1 | WP2-705-1
WP2-704-2 | WP2-705-2

WHAT'S IN THE BOX

- LED FIXTURE
- MOUNTING HARDWARE

WHAT YOU'LL NEED

- SAFETY GLASSES
- WIRE CUTTERS
- SCREW DRIVER
- OUTDOOR SILICON SEALANT
- WIRING SUPPLIES AS PER ELECTRICAL CODE

WARNING

All electrical connections must be in accordance with all ordinances, Local and National Electrical Codes. These fixtures are intended for mounting to a standard 4" x 2 1/2" metal octagon outlet box. The box must be directly supported by the building structure and U.L. recognized.

IMPORTANT

Before assembling your fixture, please make sure that you carefully read through this instruction sheet. Consider having your fixture installed by a qualified licensed electrician.

Note: The important safeguards and instructions that appear in this sheet are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood that common sense, caution, and care are factors that cannot be built into any product. These factors must be supplied by the person(s) caring for and operating the fixture.

PREMISE LED Inc.
82-86 Carrier Drive
Toronto, ON Canada
M9W 5R1
PREMISELED.COM

INSTALLATION STEPS




FIGURE 1




FIGURE 2

1. Disconnect the power by turning off the circuit breaker. Loosen both outer side screws of the fixture, open the housing, and then loosen both inner side screws.
2. Expose the supply wires from the J-box. Mount the mounting box to the J-box with the supplied screws, gently pull the supply wires through the hole in the back housing, then connect the black supply wire to the black/brown fixture wire. Secure with the supplied wire nuts. Next, connect the white supply wires to the white/blue fixture wire and secure with the supplied wire nuts. Wrap the green wire around one of the protruding screw or connect it to the supply ground wire. Secure all wires with electrical tape (not supplied) and tuck into the mounting box. (Figure 1).
3. Tighten the inner side screws, close the housing, then tighten the outer side screws. (Figure 2).
4. Restore the electricity and check the operation of the new wall pack fixture.

NOTE: This fixture is wet location rated. In order to ensure that moisture does not enter the outlet box and cause a short circuit, clear caulking should be used to seal the space between the fixture mounting bracket and the wall. Ensure that a space is left at the bottom to allow for the escape of moisture. It is recommended that outdoor silicon sealant be used for that purpose.



SÉRIE WP2

PAQUET MURAL AJUSTABLE

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



Pour usage avec:

Paquet Mural Ajustable

WP2-204-1 | WP2-205-1 | WP2-304-1
WP2-305-1 | WP2-704-1 | WP2-705-1
WP2-704-2 | WP2-705-2

CONTENU DE LA BOÎTE

- LUMINAIRE LED
- MATÉRIEL DE MONTAGE

CE DONT VOUS AUREZ BESOIN:

- LUNETTES DE PROTECTION
- TOURNEVIS
- COUPE-FIL
- SCELLANT AU SILICONE POUR L'EXTÉRIEUR
- FOURNITURE DE CÂBLAGE TEL QUE SPÉCIFIÉ PAR LES CODES ÉLECTRIQUES

AVERTISSEMENT

Toutes les connexions électriques doivent être conformes à toutes les ordonnances et les codes électriques locaux et nationaux. Ces appareils sont destinés à être montés sur une boîte de sortie standard octogonale en métal de 4" x 2 1/2". La boîte doit être supportée directement par la structure du bâtiment et reconnue par U.L.

IMPORTANT

Avant d'assembler votre appareil, SVP de lire attentivement cette feuille d'instructions. Considérer d'embaucher un électricien agréé qualifié pour faire l'installation.

REMARQUE : Les garanties importantes et les instructions qui apparaissent dans ce manuel ne sont pas destinés à couvrir toutes les conditions et les situations possibles qui puissent se produire. Il faut comprendre que le bon sens, la prudence et les soins sont des facteurs qui ne peuvent pas être intégrés dans un produit quelconque. Ces facteurs doivent être fournis pas la (les) personne(s) en charge du soin et du fonctionnement de l'appareil.

PREMISE LED Inc.
82-86 Carrier Drive
Toronto, ON Canada
M9W 5R1
PREMISELED.COM

ÉTAPES DE L'INSTALLATION




FIGURE 1




FIGURE 2

1. Couper le courant électrique au niveau du disjoncteur. Desserrer les deux vis latérales extérieures de l'appareil, ouvrir le boîtier, ensuite desserrer les deux vis latérales intérieures.
2. Exposer les fils d'alimentation de la boîte-J. Installer la boîte de montage à la boîte-J avec les vis fournies, fileter doucement les fils d'alimentation à travers le trou du boîtier arrière, ensuite raccorder le fil noir d'alimentation au fil noir/brun du luminaire. Sécuriser avec les écrous de câble fournis. Ensuite, raccorder les fils d'alimentation blancs au fil blanc/bleu du luminaire et les sécuriser avec les écrous de câble fournis. Enrouler le fil vert autour de l'une des vis en saillie ou le raccorder au fil- terre d'alimentation. Sécuriser tous les fils avec du ruban électrique (non fourni) et les placer soigneusement dans la boîte de montage. (Figure 1).
3. Serrer les vis latérales internes, fermer le boîtier, ensuite serrer les vis latérales extérieures. (Figure 2).
4. Brancher l'électricité et vérifier le fonctionnement de votre nouveau luminaire mural.

REMARQUE : Cet appareil est évalué pour un endroit humide. Afin de garantir que l'humidité ne pénètre pas dans la boîte de sortie et cause un court circuit, un calfeutrage clair devrait être utilisé pour sceller l'espace entre le support de montage du luminaire et le mur. S'assurer qu'un espace existe au fond pour permettre l'évacuation de l'humidité. Il est recommandé qu'un scellant au silicone pour usage extérieur soit utilisé à cette fin.