

SLOPED CEILING TRACK ADAPTER

Models: TP258, TP259, TP260




INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT: Read before installing fixture. Retain for future reference.

INSTALLATION:

1. Place the Adapter (not included) into the Sloped Ceiling Track Adapter opening, turn counter clockwise and make sure the Ground Conductor is coinciding with the Polarity Groove. See Figures 1 and 2.
2. Place the Sloped Ceiling Track Adapter into the track opening, turn clockwise and make sure the Ground Conductor is coinciding with the Polarity Line. See Figures 3 and 4.
3. Position Adapter as desired. See Figure 5.



INSTALACIÓN:

1. Coloque el adaptador (no se incluye) en la apertura del adaptador de la guía de techo inclinado, gire hacia la izquierda y asegúrese de que el conductor de conexión a tierra coincida con la ranura de polaridad. Consulte las Figuras 1 y 2.
2. Coloque el adaptador de la guía de techo inclinado en la apertura de la guía, gire hacia la derecha y asegúrese de que el conductor de conexión a tierra coincida con la línea de polaridad. Consulte las Figuras 3 y 4.
3. Se recomienda un adaptador de posición. Consulte la Figura 5.

INSTALLATION:

1. Placez l'adaptateur (non inclus) dans l'ouverture d'adaptateur de rail de plafond incliné, tournez dans le sens antihoraire et assurez-vous que le conducteur de mise à la terre s'aligne sur la fente de polarité. Voir les Figures 1 et 2.
2. Placez l'adaptateur de rail de plafond incliné dans l'ouverture de rail, tournez dans le sens horaire et assurez-vous que le conducteur de mise à la terre s'aligne sur la ligne de polarité. Voir les Figures 3 et 4.
3. Positionnez l'adaptateur comme vous voulez. Voir la Figure 5.



Satco Products, Inc.
Brentwood, NY 11717